MaxSecurity®

MT20

ALARMA PARA MOTOCICLETAS







ICONO	ESTADO	FUNCIÓN	OPERACIÓN	INSTRUCCIÓN
	Estado de normal	Armado de primer nivel	Presione una vez	La sirena dará 2 sonido, las luces direccionales destellarán 2 vezce, entrará en el estado de armado después de 3segs. 1- Al activarse por primera vez, la alarma suena 5 sonidos con las luces direccionales destellarán. 2- Si se activa de nuevo en 5 segundos, la alarma suena 10segs con las luces direccionales destellarán. Al mismo tiempo, el sistema cortará activamente el circuito de arranque.
		Armado de segundo nivel	Presione dos veces	La sirena dará 1 sonido, las luces direccionales destellarán una vez, entrará en el estado de armado después de 3segs. 1- Al activarse por primera vez, la alarma suena 5 sonidos con las luces direccionales destellarán. 2- Si se activa de nuevo en 5 segundos, la alarma suena 15segs con las luces direccionales destellarán. Al mismo tiempo, el sistema cortará activamente el circuito de arranque.
	Estado de alerta	Alarma de emergencia	Presione una vez	En el estado de armado, si alguien intenta arrancar el motor con una llave, la alarma se activará con con las luces direccionales destellarán continuamente. Al mismo tiempo, el sistema cortará activamente el circuito de arranque. Inserte la llave en el switch "OFF" o presione para detener la alerta
	Estado de conduciendo	Anti asalto	Presione una vez	La motocicleta se detendrá en 1 segundo, la alarma suena ininterrumpidamente con el parpadeo de la luz de direccionales, el circuito de arranque activo se cortará al mismo tiempo.

	Estado de normal/alerta	motor por control remoto	Presione dos veces	Presione el botón dos veces en 1 segundo, la motocicleta se iniciará automáticamente. Si la velocidad de marcha en vacío o demasiado fría es demasiado baja para arrancar, repita la operación anterior.
	Estado de alerta	Desarmar la alarma	Presione una vez	La sirena dará 2 sonido, las luces direccionales destellarán 2 vezce, entrará en el estado de desarmado .
	Estado de armado	Desarmado	Presione una vez	La sirena dará 2 sonido, las luces direccionales destellarán 2 vezce, entrará en el estado de desarmado .
	Estado de conduciendo	Apagado del motor por control remoto	Presione una vez	El sistema cortará activamente el circuito de arranque y motocicleta parará el motor inmediatamente.
	Estado de conduciendo	Ajustar la sensibilidad del sensor de impacto	Mantenga presionado el botón 5 segundos	La sirena dará 1 sonido es el primer nivel (más alto), La sirena dará 2 sonido es el segundo nivel, La sirena dará 3 sonido es el tercer nivel (más bajo).

Consejos de uso:

1. El botón de arranque " " no se puede presionar cuando encendido del motor por control remoto,de lo contrario, el fusible se quemará.
2. Después encendido del motor por control remoto, la motocicleta no puede inmovilizador por switch de accesorios.
3. El motor no se puede arrancar de control remoto, si la luz de freno estaba rota. La luz de freno debe renovarse
4. La alarma debe conectar GND mientras instala y prueba el sistema de alarma en la motocicleta.
5. No deje caer objetos pesados o agua en el control remoto, manténgalo alejado de entornos de alta temperatura.
6. Codificación de control remoto: En 2 segundos, mueva la llave del vehiculos a posicion de contact (OFF) - (ON), (OFF) - (ON), (OFF) - (ON), (OFF) - (ON), (OFF) - (ON), total 5 veces. La sirena emitirá sonido, luego presione el botón de control remoto

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

